GUIA INTERMEDIA VARIABLE (400MM)

AFF111510(CB)

Caractérisiticas

- El soporte intermedio variable permite modificar el ángulo del sistema, tanto interno como externo, ajustando manualmente el ángulo entre 0° y 45°. El radio mínimo admisible en el tubo intermedio es de 188 mm, a partir de una distancia mínima de 50 mm desde el centro.
- Para dar forma al tubo con el ángulo correcto consulte el manual del usuario (UIM).
- Se puede instalar en el suelo, a la pared, sobre un soporte de techo y sobre cabeza.
- Incluye fijaciones M12 que se pueden instalar en diferentes tipos de postes de techo.
- Para la instalación en concreto use fijación epoxica, consulte la guía de Hilti.
- Compatible con cable de diámetro 8.0mm.



Cómo utilizar

Consulte el manual de instrucciones del usuario.

Componentes Metal

Guía variable	:	Acero inoxidable 316, Pulido
Tornillo & Arandelas M12	:	SS316 Grado A4-70
Resistencia mínima a la rotura	:	15kN

Peso

686.0 gms. ± 10 gms.

Estandard Relevante

Cumple con EN 795:2012 Tipo A & TS16415:2013 Tipo A & AS/NZS 5532 2013 cuando se utiliza en un sistema

